

# Índex

Pràctica 5	3
1- Exercici 1	3
2- Exercici 2	

# Pràctica 5

# 1- Exercici 1

En primer lloc, creem els dos rogles en els quals anem a fer ambdues configuracions per a tindre tot ben organitzat.




Figura 1. Estructura bàsica.

A continuació, insertem un Router Wifi. Per a això, fem clic en "Wireless Devices" i seleccionem el router WRT300N. Ara tocarà configurar-ho. Fem doble crir i anem a la interfície gràfica o GUI.




Figura 2. GUI del router WiFi.

En l'apartat Wireless ficarem els següents paràmetres: SSID a Red-626. Baixarem baix del tot per a guardar els canvis.




Figura 3. Paràmetres del router WiFi.

A continuació, entren en la subpestanya de seguretat i fiquem el tipus de seguretat, una contrasenya i guardem.




Figura 4. Configuració de seguretat.

Ara ja toca afegir els dispositius a connectar. Entrem en l'equip de sobretaula i l'apaguem:




Figura 5. Apagant l'ordinador.

A continuació, arrastrem el mòdul insertat a la barra lateral i afegir el del router que hem creat:




Figura 6. Configurant la connexió al router.

Ara ja encenem l'ordinador i repetim els mateixos passos amb els portàtils.

El següent pas es configurar-los. Fem doble clic i anem a "Desktop" i seleccionem PC Wireless.

Ara anem a "Connect"




Figura 7. Connectant el WiFi.

Ens eixirà la nostra red i le donem a Connect. Fiquem la contrasenya i acceptem.




Figura 8. Connectant la red.

Ara podem vore com s'ha establert la connexió:




Figura 9. Connexió estaberta.

Repetim el procés amb els altres dos dispositius. Hem acabat esta part.

Per a fer el del filtrat MAC, fiquem el mateix tipus de router i seguim els mateixos passos que hem fet abans per a ficar-li el nom. Li fiquem de nom Red-CECYTE. En la part de seguretat ho deixem deshabilitat.

Afegim els dispositius que volem connectar (Figura 10) i li fiquem la targeta inalàmbrica al PC i als portàtils. El smartphone la té inclosa per defecte.

Ara, també com hem fet abans, connectem la red. L'única diferència és que connectarà directament sense demanar-nos una contrasenya, ja que la tenim deshabilitada. En el cas del telèfon intel·ligent, anem a Config, en el menú de l'esquerra a Wireless0 i en el SSID figuem el nom de la red.




Figura 10. Connectant el telèfon a la red WiFi.

El següent pas és ja la filtració. Per a això, necessitem conèixer la MAC dels dos dispositius que volem deixar que es connecten (Peñalver4 i Peñalver5). Entrant en Config de cada un -> Wireless0 ens eixirà la direcció MAC. Les copiem i li fiquem els ":" cada dos símbols:

- Peñalver4: 0002.1676.8E97 -> 00:02:16:76:8E:97
- Peñalver5: 0001.960A.C0C3 -> 00:01:96:0A:C0:C3

Ara tornem al router, anem a GUI, Wireless i al Filtrat per la MAC:




Figura 11. Entrant en el filtrat MAC.

Fiquem les següents MAC a continuació de activar i ficar la segona opció en el seleccionable:




Figura 12. Filtrat MAC configurat.

Guardem tot i ho tenim.




Figura 13. Connectat simplement els dos seleccionats.

# 2- Exercici 2

En primer lloc, fem la instal·lació del que serien tots els dispostitus. Per tant, tindrem tres switches, cadascun amb 4 PC connectats.




Figura 14. Instal·lació dels dispositius.

Ara voldríem connectar els tres switches al router. No obstant, el router solament admet dos connexions. Per tant, entrem en el router, l'apaguem i fiquem l'adaptador WIC-1ENET en la ranura disponible.




Figura 15. Ficant l'adaptador.

Tornem a encendre i ja tenim feta esta part. Ara connectem els switches mitjançant el cable de connexió directa:




Figura 16. Connectants els switches al router.

En el següent pas, fiquem les ID de red i de broadcast de cada red. Així mateix, per tal de facilitar el procés, fiquem la primera ID de red disponible per a cada subred:




Figura 17. Annotacions de les diferents subreds.

Ara que tenim tots els números, és el torn de configurar el router. Fem doble clic en ell i anem al CLI. Figuem els següents comandos:

```
--- System Configuration Dialog ---
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: n

Press RETURN to get started!

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname UTEC
UTEC(config)#enable password ciscol23
UTEC(config)#
```

Figura 18. Configurant el router.

A continuació, conigurem la red A:

```
UTEC(config) #interface fa0/0
UTEC(config-if) #ip address 195.85.8.33 255.255.255.224
UTEC(config-if) #description Hacia Red A
UTEC(config-if) #no shutdown

UTEC(config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
exit
UTEC(config) #
```

Figura 19. Configurant la red A.

La visió general de com estaríem és la següent:




Figura 20. Captura de pantalla de la web sencera per si hi ha algun dubte.

Ara repetiríem els mateixos passos de la Figura 19 per a connectar la red B i la red C. Tenim que tindre en compte que la red B és "eth0/0/0" i la C és "fa0/1".

```
Router(config) #interface eth0/0/0
Router(config-if) #ip address 196.86.8.65 255.255.255.224
Router(config-if) #description Hacia red B
Router(config-if) #no shutdown

Router(config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet0/0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/0/0, changed state to up
```

Figura 21. Comandaments de la red B.

D'esta manera, esta és la configuració que tindríem finalment:




Figura 22. Red montada.

El següent pas en el procés serà configurar cada una de les computadores. Farem doble clic en Peñalver1 i anirem a la pestanya Desktop i en l'opció IP Configuration. Li fiquem la IP 195.85.8.34. La màscara de subred es ficarà automàticament. En la Default Red ficarem 195.85.8.33. fem igual en la resta de la red A ficant la següent IP.




Figura 23. Configuració de l'ordinador Peñalver1.

En la red B i la red C farem el mateix procés, però començant posteriorment a la seua IP de subred (el primer), el segon el de la interfície i a partir del tercer número disponible ja per a cada ordinador. Així doncs, Peñalver5 començarà pel .98 i Peñalver9 pel .66.

Per acabar, tan sols quedaria provar l'enviament de paquets.

Primerament probem dins la mateixa subred i vegem que és exitòs:




Figura 24. Enviament de paquets dins de la mateixa subred.

## Finalment, entre diferents subreds:




Figura 25. Enviament de paquets entre subreds.